





1 Test the Device

Power on the viewer and verify that the camera captures clear footage.

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on **part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Device

Scan the QR code on the body of the device or on the viewer with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see **part 3**).

4 Install the Device (Parts 5-7)

For detailed installation process, scan the video QR code on **part 5**. After installation, ensure the data cable connector is firmly seated in the device's port.

No	Button	Action	Description
1	Top Button	 x 1	Wake up / screen lock
		 x 2	Snapshot
		 >1"	Record... (Max. 5 minutes, release to end)
2	Power Button	 >1"	Power on
		 x 2	Power off
		 >3"	Enter network pairing
3	Reset Pinhole	 x 1	Use a pin to poke the hole to power down the device when it is unresponsive

Icon	Description	Icon	Description
	Video recording		No SD card
	Snapshot		SD card error

- To reset the device, press and hold the Top and Power button for 3 s.

Italiano

1 Test del dispositivo

Accendere il visualizzatore e verificare che la telecamera acquisisca scatti nitidi.

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

3 Configurazione del dispositivo

Scansionare il codice QR sul corpo del dispositivo o sul visualizzatore con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere **parte 3**).


4 Installare il dispositivo (Parti 5-7)

Per la procedura di installazione dettagliata, scansionare il codice QR del video **parte 5**. Dopo l'installazione, assicurarsi che il connettore del cavo dati sia saldamente inserito nella porta del dispositivo.


N.	Pulsante	Azione	Descrizione
1	Pulsante superiore	 x 1	Ritrovazione/blocco schermo
		 x 2	Istantanea
		 >1"	Registrazione... (Max. 5 minuti, rilasciare per terminare)
2	Pulsante di accensione	 >1"	Accensione
		x 2	Spegnimento
		>3"	Inserire l'associazione di rete
3	Foro di reset	x 1	Introdurre uno spillo nel foro per spegnere il dispositivo quando non risponde

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Registrazione video		No scheda SD
	Istantanea		Errore scheda SD

- Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il tasto superiore e quello di accensione per 3 secondi.



4 Charge the Viewer



5 Scan to Watch Installation Guide



6 Preparation before Installation



1 Testen Sie das Gerät

Schalten Sie den Viewer ein und überprüfen Sie, ob die Kamera klare Aufnahmen macht.

2 Holen Sie sich die Imou Life App

Scannen Sie den QR-Code auf **Teil 2** oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Einrichten des Geräts

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Viewer mit der App, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe **Teil 3**).

4 Installieren Sie das Gerät (Teile 5-7)

Für den detaillierten Installationsvorgang scannen Sie den Video-QR-Code auf **Teil 5**. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass der Stecker des Datenkabels fest in den Anschluss des Geräts eingesteckt ist.

Symbole und Schaltflächen des Viewers

Nr.	Schaltfläche	Aktion	Beschreibung
1	Obere Taste	 x 1	Aufwachen / Bildschirmsperre
		 x 2	Schnappschuss
		 >1"	Aufnahme... (Max. 5 Minuten, loslassen zum Beenden)
2	Power-Taste	 >1"	Einschalten
		 x 2	Ausschalten
		 >3"	Netzwerkkofiguration eingeben
3	Zurücksetzen Stiftloch	 x 1	Stoßen Sie mit einem Stift in das Loch, um das Gerät auszuschalten, wenn es nicht mehr reagiert.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Videoaufnahme		Keine SD-Karte
	Schnappschuss		SD-Karte Fehler

- Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die obere und die Power-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

PolSKI

1 Test urządzenia

Włączyć zasłanę przeglądarki i sprawdzić, czy kamera rejestruje wyraźny obraz.

2 Pobierz aplikację Imou Life

Zeskanuj kod QR w **części 2** lub wyszukaj „Imou Life”, aby pobrać i zainstalować aplikację. Utwórz konto i zaloguj się.

3 Konfiguracja urządzenia

Zeskanuj kod QR na obudowie urządzenia lub w przeglądarce z aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację (patrz **część 3**).


4 Instalacja urządzenia (części 5-7)

Aby zapoznać się ze szczegółowym procesem instalacji, zeskanuj kod QR wideo w **części 5**. Po instalacji upewnij się, że złącze kabla danych jest dobrze osadzone w porcie urządzenia.


Nr	Przycisk	Akcja	Opis
1	Przycisk górny	 x 1	Budzenie / blokada ekranu
		 x 2	Migawka
		 >1"	Nagrywanie... (maks. 5 minut, zwolnij, aby zakończyć)
2	Przycisk zasilania	>1"	Włącz
		x 2	Wyłącz
		>3"	Wprowadź parowanie sieciowe
3	Otwór do resetowania	x 1	Użyj szpilki, aby przebić otwór w celu wyłączenia urządzenia, gdy nie reaguje.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nagrywanie video		Brak karty SD
	Migawka		Błąd karty SD


- Aby zresetować urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk górny i przycisk zasilania.




6 Preparation before Installation



7 Install the Device



8 Het apparaat testen



1 Tester l'appareil

Allumez l'écran de contrôle et vérifiez que la caméra capture des images nettes.

2 Télécharger l'application Imou Life

Scannez le code QR à la **partie 2** ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configurer l'appareil

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur le moniteur avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir **partie 3**).

4 Installer l'appareil (parties 5 à 7)

Pour consulter le processus d'installation détaillé, scannez le code QR vidéo figurant sur la **partie 5**. Après l'installation, assurez-vous que le connecteur du câble de données est correctement inséré dans le port de l'appareil.

Ikônes et boutons de l'écran de contrôle

N°	Bouton	Action	Description
1	Bouton supérieur	 x 1	Réveil / verrouillage de l'écran
		 x 2	Instantané
		 >1"	Enregistrement... (5 minutes max, relâcher pour terminer)
2	Bouton d'alimentation	 >1"	Allumer
		 x 2	Éteindre/Lancer
		 >3"	Tappage réseau
3	Orifice de réinitialisation	 x 1	Si l'appareil ne répond plus, insérez une épingle dans l'orifice, appuyez pour éteindre l'appareil.

Ikône	Description	Ikône	Description
	Enregistrement vidéo		Carte SD absente
	Instantané		Erreur carte SD

- Pour réinitialiser l'appareil, maintenez simultanément enfoncés les boutons Haut et Alimentation pendant 3 secondes.

Türkçe

1 Cihazı Test Edin

Görüntüleyiciyi açın ve kameranın net görüntüler yakaladığını doğrulayın.

2 Imou Life Uygulamasını Edinin

Bölüm 2'deki QR kodunu tarayın veya uygulamayı indiremek ve yüklemek için "Imou Life" için arama yapın. Bir hesap oluşturun/oturum açın.

3 Cihazı Ayarlayın

Cihazın gövdesindeki veya görüntüleyicinin üzerindeki QR kodunu uygulamayı kullanarak tarayın, ardından ayarları (işlevini tamamlamak için ekranaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

4 Cihazı Monte Edin (Bölüm 5-7)








Ayrıntılı montaj işlemi için, bölüm 5'teki video QR kodunu tarayın. Montaj işleminden sonra, veri kablosu konektörünün cihazın portuna sıkıca oturduğundan emin olun.

No.	Düğme	Eylem	Açıklama
1	Üst Düğme	 x 1	Uyandırma / ekran kildi
		 x 2	Anlık görüntü
		 >1"	Kayıt... (En fazla 5 dakika, kaydı bitirmek için düğmeyi bırakın)
2	Güç Düğmesi	>1"	Gücü açma
		x 2	Gücü kapatma
		>3"	Ağ eşleştirmesine girme
3	Sıfırlama için Delik Delgi	x 1	Cihaz yanıt vermediğinde, bir iğneyi deliğe sokarak cihazı kapatın

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Video kaydı		SD kart yok
	Anlık görüntü		SD kart hatası

- Cihazı sıfırlamak için Üst Düğmeyi ve Güç Düğmesini 3 saniye basılı tutun.

1 Test the Device



2 De Imou Life-app krijgen

Scan de QR-code op **deel 2** of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 Het apparaat installeren

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de zoeker en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie **deel 3**).

4 Het apparaat installeren (Delen 5-7)

Scan voor gedetailleerde installatiestappen, de QR-code op **deel 5**. Controleer na de installatie of de connector van de datakabel goed in de poort van het apparaat zit.

Pictogrammen en knoppen van de zoeker

Nr.	Toets	Actie	Omschrijving
1	Bovenste knop	 x 1	Scherf wekken / vergrendelen
		 x 2	Momentopname
		 >1"	Opnemen ... (max. 5 minuten, loslaten om te stoppen)
2	Aan-/uitknop	 >1"	Inschakelen
		 x 2	Uitschakelen
		 >3"	Netwerk koppelen
3	Resetten met speldgat	 x 1	Gebruik een speld om in het gatje te prikken om het apparaat uit te schakelen als het niet reageert

Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Video-opname		Geen SD-kaart
	Momentopname		Fout SD-kaart

- Om het apparaat te resetten, houdt u de bovenste knop en de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Svenska

1 Testa enheten

Slå på visaren och kontrollera att kameran fångar tydliga bilder.

2 Hämta Imou Life-appen

Skanna QR-koden på **del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera enheten

Skanna QR-koden på enhetens hölje eller på visaren med appen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att fullföra installationen (se **del 3**).

4 Installera enheten (Del 5-7)

För en detaljerad installationsprocess, skanna video QR-koden i **del 5**. Efter installationen, se till att datakabelfästet sitter ordentligt i enhetens port.

Nr.	Knapp	Åtgärd	Beskrivning
1	Toppknapp	 x 1	Väck / lås skärmen
		 x 2	Snapshot
		 >1"	Spela in ... (max 5 minuter, släpp för att avsluta)
2	Strömknapp	>1"	Slå på strömmen
		x 2	Avstängd
		>3"	Indstätt nätverksparingsläge
3	Återställningshål	x 1	Använd en nål för att trycka på hålet för att släcka av enheten om den inte reagerar

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Videoinspelning		Inget SD-kort
	Snapshot		SD-kortfel

